

Inverteri hooldus ja kasutusjuhend

- Inverterit tohivad teenindada, hooldada ja parandada vaid selleks koolitatud ja pädevad spetsialistid!
- Seade on eluohtlik elektrilöögi ohu tõttu!
- Seadmes on kondensaatorid – elektrilöögi oht säilib viie minuti jooksul pärast seadme välja lülitamist!
- Elektromagnetväljadest tingitud oht! Inverterit ei tohi käsitseda inimesed, kellel on südamestimulaator, metallimplantaadid või kuuldeaparaat!
- Põletuste oht! Enne hooldustöid laske seadmel jahtuda!
- Inverter võib põhjustada välises kaitsvas maandusjuhtmes alalisvoolu!
- Enne seadmega töötamist lülitage see alati vooluvõrgust välja!

Inverteri välja lülitamine:

1. Lülitage alalisvoolu lüliti välja
2. Lülitage kilbist välja kaitselüliti, mis ühendab seadet vahelduvvooluvõrguga (märgistatud sildiga “INVERTER AC/DC”)
3. Kindlustage kaitselüliti uuesti sisselülitamise vastu
4. Lahutage alalisvoolu pistikühendus
5. Oodake 5 minutit, mis kulub kondensaatorite tühjaks laadimiseks

Üldine:

- Ära ühenda inverteri külge iseseisvalt ühtegi komponenti.
- Hoolitse selle eest, et inverter ei saaks mehaanilisi vigastusi. Mehaaniliste vigastuste korral seadmele garantii ei kehti.
- Iga kuue kuu tagant teosta süsteemi visuaalne ülevaatus
- Ära ürita süsteemi ise parandada!

Süsteemi ülevaatus:

- Enne ülevaatus algust lülita inverter välja vastavalt juhendile
- Kontrolli, et kaablid, elektrilised ning mehaanilised ühendused oleksid puhtad, kinni ja terved.
- Kontrolli, et inverteri kinnitusdetailid, kruvid, maanduskomponendid oleksid korralikult kinni ning ei korrodeeruks.
- Kontrolli, et seadme korpusele ei oleks kogunenud suurel hulgal tolmu või muid võõrkehasid

Kontakteeru spetsialistiga või Nordic Networks OÜ 'ga, kui:

- Oled avastanud süsteemi visuaalsel ülevaatusel vigasid või mittevastavusi
- Inverter ei tööta või põleb hoiatustuli
- Inverter töötab kuid ei tooda elektrienergiat

Paneelide ohutusejuhend

Paneelid on hooldusvabad

Arvestades piisavat kallet (vähemalt 15°), ei ole üldjuhul vaja mooduleid puhastada (sademetel on isepuhastuv toime). Tõsiselt määrdunud moodulite korral soovitame neid puhastada rohke veega (voolikust) ilma puhastusvahenditeta ja kasutades õrna puhastusvahendit (käsna).

Kord aastas teostada visuaalne kontroll.

Kontakteeru spetsialistiga või Nordic Networks OÜ 'ga, kui:

- Oled avastanud süsteemi visuaalsel ülevaatusel vigasid või mittevastavusi
- Päikesepaneelid on vigastatud
- Päikesepaneelide energiatootlikkuses on märgata erisusi